

1. Brašnu k montáži připravíme tak, že rozbalíme montážní pásky vybavené suchými zipy



2. Přední brašna nabízí dvě varianty uchycení (dle délky a umístění bowdenů) - zde je montáž prováděna horem přes řídítka



3. Provléct pásek plastovým okem, přitáhnout dle potřeby a přilepit zip



4. Protažení plastovým okem



5. Dokončení uchycení první varianty



6. Druhá možnost uchycení. Popruh je veden a vrácen směrem k brašně



7. Provléct plastovým okem a přilepit zip



8. Suchý zip zamezující horizontálnímu pohybu fixujeme pod představec



9. Druhý suchý zip se montuje na představec a pomáhá držet brašnu v požadované pozici



10. Správná instalace přední brašny EVERBIKE

