

1. Brašnu k montáži připravíme tak, že rozepneme stahovací pásky a suchý zip obepínající sedlovou trubku.



2. Stahovací pásky se protáhnou pod ližinami sedla



3. Provléct pásek plastovým okem, přitáhnout dle potřeby a přilepit zip



4. Suchý zip upevnit kolem sedlové trubky – místo pod suchým zipem doporučujeme oblepit ochrannou páskou, zamezí se tím případnému oděru laku na sedlové trubce



5. Správná instalace zadní brašny EVERBIKE

